



最初に ご確認ください。	●トラックパーマウス本体	……………1台
	●USBケーブル(1.8m)	……………1本
	●マイク用オーディオケーブル(1.7m)	……………1本
	●取扱説明書(本書)	……………1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 2.取扱上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性がありますのでご使用にならないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり変なおいがしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品や他の機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

## 3.安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 0℃～40℃の気温環境でお使いください。
- 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。

## 4.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

## 5.対応機種・対応OS

- 対応機種  
Windows搭載パソコン  
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
- 対応OS  
Windows 7・Vista・XP


## 6.トラックパーマウスの接続

- ①トラックパーを裏返し、右側の裏蓋を開けます。内部のUSBポートに付属のUSBケーブルを挿し込んでください。



- ②コンピュータの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
- ③本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。
- ④自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが表示され、ドライバがインストールされます。インストール作業中は、マウスを動かさないでください。
- ⑤以上で認識完了です。

## 7.各部の名称と働き



- 180°反転スイッチを押すと下図のような使い方が可能です。
- ※「コントロールパネル」→「マウス」を開き、「主と副のボタンを切り替える」にチェックを入れるとクリックボタンを切替えることができます。



- 設置の目安  
キーボードの「G」と「H」の間をトラックパーマウスの中心として設置していただくとより快適なポジションとなります。

